KOKUN

GUIDE

MESURES CONSERVATOIRES APRÈS SINISTRE

Mise hors d'eau d'urgence

Limiter l'aggravation des dommages.
Protéger les biens et préserver l'activité.

PROTÉGER

Traiter les impacts et les infiltrations sur les zones localisées.

INTERVENIR À FROID

Sans flamme, sans solvant et sans odeur.

PRÉPARER LA SUITE

Stabiliser, documenter et organiser la réparation définitive.

AQUAPROOF RESCUE GRIS · 22 KG



kokun.com

KOKUN

AQUAPROOF RESCUE

La mise hors d'eau localisée après sinistre

Membrane liquide monocomposant Full Solids : après polymérisation, elle forme une membrane grise, continue, souple et imperméable pour le patching des impacts et infiltrations.

MONOCOMPOSANT
Prêt à l'emploi, sans eau et sans solvant

SANS ODEUR
Idéal pour les hommes et pour les sites sensibles

DÈS +1 °C
À froid, sur support propre, sec ou humide mat

HYDROPHOBE IMMÉDIAT
Repousse l'eau dès l'application. Le durcissement reste progressif

100 % EXTRAIT SEC
Technologie Full Solids, aucun retrait au séchage

OUTILLAGE SIMPLE
Brosse, rouleau ou spatule. Compatible avec un voile 60 g/m²

UNE SOLUTION POUR TOUS SUPPORTS



FIBRO-CIMENT

Contrôler la cohésion des plaques et l'état des zones autour des impacts.



BITUME

Plaques et membranes : adapter le nettoyage et le primaire ; vérifier les migrations d'huiles.



PVC / SYNTHÉTIQUES

Identifier le type exact de membrane avant de choisir la préparation et le traitement.



EPDM

Valider la préparation et la compatibilité sur une zone test.

ESSAI D'ADHÉRENCE PRÉALABLE OBLIGATOIRE.
Nettoyage, primaire et armature selon le support et le défaut. Support sain, non gelé, sans eau stagnante ni ruissellement. Une résine ne répare pas un désordre structurel.

KOKUN

PROTÉGER ET PRÉPARER LA SUITE

01
SÉCURISER
Évaluer la toiture et organiser des accès protégés.

02
LOCALISER
Repérer les entrées d'eau, identifier le support et photographier.

03
PROTÉGER
Préparer et traiter les impacts ; bâcher si nécessaire.

04
SUIVRE
Contrôler, tracer les actions, organiser l'assèchement et la réparation.

COMPARATIF DES SOLUTIONS ACTUELLES SUR LE MARCHÉ

CRITÈRE	AQUAPROOF RESCUE Full Solids	Acrylique Modifié Base Aqueuse	PU Base Aqueuse ou Solvant	PMMA Base Solvant
Formulation	1 composant Full Solids	1 composant Émulsion aqueuse	1 composant Polyuréthane	2 composants Résine + catalyseur
Température minimale	+1 °C	+5 °C	+2 °C	-5 °C
Humidité du support	Sec ou humide mat Sans eau stagnante	Propre et sec Humidité exclue en application directe	Sec ; béton ≤ 4 % Pas de remontée d'humidité	Sain et sec Support ≥ 3 °C au-dessus du point de rosée
Eau après application*	Hydrophobe immédiatement	Protéger jusqu'au séchage : pluie, rosée, brume	Résistant à la pluie : ≈ 3 h à +20 °C ≈ 6 h à +2 °C	Résistant à la pluie : ≈ 30 min à +20 °C
Organisation du chantier	Sans catalyseur Brosse / rouleau Voile 60 g/m² selon détail	Au moins 2 couches Séchage entre couches Primaire selon support	Primaire et armature selon système 2 couches	Dosage selon température Voile en plein Pot-life ≈ 25 min à +20 °C
Site sensible	Sans odeur Sans solvant Sans eau	Base aqueuse Respect de la FDS	Prises d'air de climatisation à isoler / arrêter à proximité	Sans solvant déclaré Ventilation forcée prescrite en espace clos
Repère de durcissement*	Prise initiale ≈ 60 min Prise finale ≈ 24 h	Séchage annoncé : ≈ 24 h à +23 °C	Durcissement complet : ≈ 18 h à +20 °C	Circulable / recouvrable : ≈ 45 min à +20 °C

** Propriétés différentes, sans essai comparatif commun : hydrophobie, tenue à la pluie et durcissement ne sont pas équivalents. L'hydrophobie n'autorise pas une circulation immédiate. Délais selon température, humidité, épaisseur et système ; respecter les FT/FDS.*



KOKUN
vous accompagne

KOKUN accompagne les professionnels dans le choix de solutions de protection et d'étanchéité adaptées aux réalités du chantier.
Avec **AQUAPROOF RESCUE**, notre objectif est clair :
vous aider à protéger les bâtiments sinistrés et à préparer la suite des travaux.

EXPERTISE TECHNIQUE

Identifier les supports, les contraintes et les points singuliers pour orienter le traitement.

SIMPLICITÉ D'APPLICATION

Monocomposant, sans odeur ni solvant, applicable à froid avec un outillage simple.

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

Aide à la prescription, assistance technique et formation des applicateurs.

VISION DE LONG TERME

Inscrire la mise hors d'eau dans une stratégie de réparation et de remise en état.

NOS ACCOMPAGNEMENTS

- Études de projets
- Préconisation systèmes
- Assistance chantier
- Formation applicateurs

KOKUN France SAS
254, rue Vendôme - 69003 Lyon
contact@kokun.com
www.kokun.fr

KOKUN Swiss SA
Route de Pra de Plan 22
1618 Châtel St Denis
contact@kokun.com
www.kokun.ch

Protéger. Mettre hors d'eau. Préparer la suite.